



Shaker, Bird & Teddy Set

Udforskning af årsag og virkning gennem forskellige handlinger: dreje, trykke, banke. Understøtter evnen til at forudsige, finmotorisk kontrol og sansemæssig udforskning af lyde og ansigtsudtryk.

INDHOLD

3 stykker legetøj

MARKED

Til både hjem og institution

HVAD ER DER I SÆTTET



Magic Shaker

13,5 × 5,5 × 12 cm



Crazy Eyed Bird

9,5 × 9,5 × 15 cm



Roly Poly Teddy Bear

9,5 × 8,5 × 12 cm

HVAD BØRN LÆRER



Årsag & virkning

Dreje, skubbe, banke — tre forskellige handlinger, tre pålidelige resultater. Her begynder forudsigelse.



Finmotorik

Barnet drejer shakeren med begge hænder, bruger fingerspidserne til at bevæge fuglens øjne og skubber til bamsen med hele hånden.



At følge bevægelser med øjnene

Perler, der løber fra det ene kammer til det andet, og en bamse, der vipper tilbage til oprejst stilling — langsomme bevægelser, som øjnene kan følge.



Sprog

Op og ned, ind og ud, igen og stop. Fuglens ansigtsudtryk lægger op til glad, ked af det, overrasket.



Følelsesforståelse

Fuglens bevægelige øjne giver ansigter, et barn kan efterligne, benævne og le af.



Sociale færdigheder

Skub bamsen hen til en ven, og den kommer tilbage. En vippen er en tur, en baby kan tage.

ÉT SÆT, FEM ÅRS LEG

6–9 måneder

Ser perlerne falde; slår til bamsen og ser den vippe

9–18 måneder

Vender shakeren med vilje; skubber bamsen og venter på, at den kommer tilbage

18 måneder – 2 år

Bevæger fuglens øjne og efterligner ansigtsudtrykket; skubber til bamsen, så den vipper hen mod et andet barn.

2–3 år

Gætter, hvad der vil ske, før det handler; benævner følelserne på fuglen

PRØV DET FRA FØRSTE DAG



Se den løbe

6–12 måneder · Drej shakeren langsomt, så perlerne flyder; lad barnets øjne følge dem ned.



Vip tilbage

6–15 måneder · Skub bamsen over, lad den vippe tilbage. Vent på, at barnet også skubber den.



Lav et ansigt

12 måneder – 3 år · Flyt fuglens øjne til en ny position, og efterlign ansigtet sammen.

EMNER

Årsag og virkning

Ansigtsudtryk og følelser

Op og ned

Ind og ud

Lyde

At skiftes til

